Verkkojännite
230 V~ 50 Hz

Valmiustilan kulutus
0,3 W

Käyttölämpötila
-25 ... +70 °C

Mitat
46x46x18 mm

Katkaisimen tyyppi
Rele 5 A, Mikroväli (μ)

Suojaus
Ohjelmiston ylikuumenemissuoja
Nollapistekytkentä/ylikuormasuoja

Johdinala
Liitännät: 0,5–4,0 mm^2

Yhteydet
2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

Kantama
Noin 10 m sisätiloissa
Plejdin mesh-tekniikka pidentää kantavuutta, koska laitteet ovat yhteydessä toisiinsa.

1171.1.0

HENKILÖ- JA OMAISUUSVAHINKOJEN RISKI

Laitetta saa käsitellä vain valtuutettu sähköasentaja. Kansallisia lakeja ja säädöksiä on noudatettava.

Seuraavien standardien mukainen

Plejd AB vakuuttaa, että radiolaitetyyppi JAL-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: plejd.com/compliance

Plejd AB, Krokslätts Fabriker 27A
431 37 Mölndal, Ruotsi

Tärkeää tietoa
Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.


Jätteiden käsittely ja kierrätys
Tätä sähkötuotetta ei saa hävittää muun kotitalousjätteen mukana. Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen saadaksesi ohjeita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä.

FI

plejd

JAL-01

ASENNUSOHJE




Lisätietoja saat **Plejd**-sovelluksesta tai sivustosta **plejd.fi**

1 Asenna tuote

Asenna JAL-01 palauttavalla painikkeella varustettuun asennuskoteloon tai kytkentärasiaan lähellä moottoria. Tuotteessa on kaksi relettä, jotka ohjaavat verhoa tai kaihdinta liikuttelevaa 230 V:n moottoria kahteen suuntaan. Tuote on varustettu sisäänrakennetulla virtamittarilla, jonka ansiosta se tunnistaa moottorin ääriasennot automaattisesti.

Voit muokata tuotteen asetuksia, valita painikkeen tyypin ja mukauttaa verhon tai kaihtimen avaus- ja sulkemistoimintoja helposti sovelluksen kautta. Ohjaustulojen avulla on mahdollista ohjata yhtä tai useampaa Plejd-tuotetta kerrallaan.



Ohjaustulot 1 2

Ohjaustulot 1 ja 2 on asetettu oletusarvoisesti ohjaamaan lähtöjä 1 ja 2. Tätä asetusta on mahdollista muuttaa Plejd-sovelluksessa.

Tuloja voi käyttää myös niin että ne ohjaavat langattomasti yhtä tai usempaa toista Plejd-tuotetta. Lisäksi painikkeen kaksoispainalluksella voidaan ottaa käyttöön tilanneohjauksia.

2 Noudata sovelluksen ohjeita

Lataa Plejd-sovellus App Storesta tai Google Play-kaupasta. Heti kun olet kytkenyt virran laitteeseen edellä mainitun kytkentäkaavion mukaisesti, voit tehdä asennuksen loppuun sovelluksen avulla. Tätä varten tarvitaan Internet-yhteys ja Bluetooth®.

3 Plejd-järjestelmän luovuttaminen asiakkaalle

Kun asennus on valmis, löydät järjestelmäkoodin sovelluksesta. Kirjoita koodi mukana toimitetulle tarralapulle. Kiinnitä tarralappu sähkökeskukseen ja luovuta tervetulokansio HEI! asiakkaalle.

Tuki

Jos sinulla on tekniikkaan liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä meidän asiakaspalveluumme:
tuki@plejd.fi | +358 20 730 7235